


Tondeuse électrique poussée



Manuel Pièces de Rechange

Ensemble Tondeuse Electrique Poussée LE38



Rep/N°	Libellé	Rep/N°	Libellé
1	Retenue de câble	20	Rondelle
2	Guidon supérieur	21	Fixation des roues
3	Vis ST4 7x16	22	Couvercle
4	Poignée de commande M/A	23	Carter de tonte
5	Attache plastique	24	Rondelle
6	Capot de finition	25	Vis ST4 7x30
7	Manchon	26	Turbine de refroidissement
8	Capot moteur	27	Lame
9	Moteur électrique	28	Vis de lame
10	Volet de bac	29	Rondelle de 4
11	Ressort de volet de bac	30	Vis 4x16
12	Axe de volet de bac	31	Rondelle de 5
13	Guidon inférieur	32	Vis S 7x16
14	Condensateur 20 µf – 450v	33	Vis ST
15	Vis ST4 4x16	34	Demi bac à herbe
16	clip	35	Demi bac à herbe supérieur
17	Cache Axe de roue	36	Poignée de bac
18	Roue	37	Vis de guidon
19	Vis ST4 7x30	38	Molette de guidon
		39	Agrafe de maintien

REFERENCE DE COMMANDE PIECES TONDEUSE

Rep/N°	Réf Sanli	Gencod	Libellé
4	1637	3700554616371	Poignée de commande
6 + 8	1645	3700554616456	Kit capots moteur
9 + 14	1646	3700554616463	Moteur - condensateur
17 +18 +21	1640	3700554616401	Kit 1 roue
26	1641	3700554616418	Turbine de refroidissement
27	1648	3700554616487	Lame 38 cm
28	1748	3700554617484	Vis de lame
34+35+36	1649	3700554616494	Bac complet
37+38+39	1644	3700554616449	Boulon+molette