

MB 2 R

Ersatzteilliste
Spare parts list
Liste des pièces

DE Rasenmäher

EN Lawn mower


FR Tondeuse

MB 2 R

- A Lenker
- B Gehäuse, Fahrwerk
- C Motor, Messer
- D Werkzeuge

- Handle
- Housing, chassis
- Engine, blade
- Tools

- Guidon
- Carter, entraînement
- Moteur, lame
- Outils



111_08ET_IMG_001


Illustration A

Lenker

Handle

Guidon

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	6103 703 1251	1	Lenkeroberteil	Upper handlebar	Partie supérieure du guidon
2	6103 760 1520	1	Schalthebel	Switch lever	Levier de commande
3	6105 760 1810	2	Drehgriff	Rotary handle	Molette de serrage
4	6357 703 1200	1	Lenkerunterteil	Lower handlebar	Partie inférieure du guidon
5	6336 706 6600	1	Führung	Guide	Guide
6	6105 760 3801	1	Seilführung	Cable guide	Guide câble
7	6118 700 7520	1	Seilzug	Cable	Câble de commande
8	6101 703 2800	2	Stopfen	Plug	Bouchon
9	9027 068 1860	4	Flachrundschraube M8x30	Flat head screw M8x30	Vis à tête bombée M8x30
10	9240 216 1100	4	Hutmutter M8	Cap nut M8	Ecrou-chapeau M8
11	6105 703 3710	1	Flachrundschraube M8x55	Flat head screw M8x55	Vis a tête plate M8x55
12	9291 020 0180	4	Scheibe 8,4	Washer 8,4	Rondelle 8,4



111_08ET_IMG_005

Illustration B

Gehäuse, Fahrwerk


Housing, chassis

Carter, entraînement

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	6357 701 1005	1	Gehäuse	Housing	Carter
2	6357 703 0900	2	Achse	Axle	Axe
3	6100 700 0401	4	Rad □ 11	Wheel □ 11	Roue □ 11
4	6100 704 0301	4	Radkappe	Wheel cap	Chapeau de roue
5	6106 704 5110	4	Starlockring	Retaining ring	Anneau de sécurité
6	6357 708 0800	2	Feder	Spring	Ressort
7	6357 708 0805	2	Feder	Spring	Ressort
8	0000 967 3679	1	Warnhinweis	Warning note	Avertissement
9	9298 021 3901	4	Scheibe 13x40x1,25	Washer 13x40x1,25	Rondelle 13x40x1,25
10	9291 020 0220	4	Scheibe 13	Washer 13	Rondelle 13
11	9503 003 9011	8	Kugellager 27M-3,6x12	Grooved ball bearing 27M-8.5x12	Roulement rainuré à billes 27M-8,5x12

→ 53 292 289 (TI 07.02)

100 * 9991 003 1120	4	Schnellbefestigung	Quick-fixing device	Attache rapide
---------------------	---	--------------------	---------------------	----------------



111_08ET_IMG_003

DE Motor

Für Ersatzmotore, Ersatzteile von Motoren und in Garantiefällen wenden Sie sich an den Kundendienst des Motorenherstellers.

EN Engine

For new Engines, spare parts of the engine and in case of warranty contact the engine manufacturer's after sales service.

FR Moteur

Pour toute demande concernant les moteurs thermiques (moteur complet, pièces détachées et garantie), veuillez vous adresser au fabricant du moteur.


Illustration C

Motor, Messer

Engine, blade

Moteur, lame

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	6357 967 3800	1	Typenbezeichnung MB 2 R	Name plate MB 2 R	Plaque matricule MB 2 R
2	0000 082 0400	1	Abdeckung	Cover	Recouvrement
3		1	BRIGGS & STRATTON, Vier-Takt-Motor Daten am Motor ablesen	BRIGGS & STRATTON, four-stroke-engine Find data on engine	BRIGGS & STRATTON, moteur-quatre-temps Lire les données sur le moteur
4	6105 702 5021	1	Buchse	Bushing	Douille
5	6357 702 0100	1	Messer	Blade	Couteau
6	6105 702 1830	1	Spannscheibe 11x40x2,5	Tensioning gear 11x40x2,5	Rondelle de tension 11x40x2,5
7	9008 341 9069	1	Sechskantschraube 3/8"x2"	Hexagon head screw 3/8"x2"	Vis à six pans 3/8"x2"
8	9307 020 0120	1	Scheibe 5,3	Washer 5,3	Rondelle 5,3
9	9101 021 3780	1	Schneidschraube 4,8x16	Self-tapping screw 4.8x16	Vis taraud 4,8x16
10	9008 318 1860	3	Sechskantschraube M8x30	Hexagon head screw M8x30	Vis à six pans M8x30
11	9212 260 1100	3	Sechskantmutter M8	Hexagon nut M8	Ecrou à six pans M8



111_08ET_IMG_004

Illustration D

Werkzeuge

Tools

Outils

Bild-Nr	Teile-Nummer	Stück	Benennung	Part name	Désignation
1	0812 190 1000	1	Zündkerzenschlüssel	Spark plug wrench	Clé à bougie

[illegible]

DE Zeichenerklärung

- = darin enthalten Bild-Nr.
- * = Maschinen älterer Bauart
- (A) = nicht abgebildet
- (B) = nur Sonderzubehör
- (C) = ab Werk nicht mehr lieferbar
- (D) = einzeln kein Ersatzteil
- (1,2 ...) = Ausführungsarten

EN Key to symbols

- = including item No.
- * = previous Models
- (A) = not illustrated
- (B) = option
- (C) = no longer available ex factory
- (D) = not available as seperate item
- (1,2 ...) = versions available

FR Légende

- = y compris fig. No.
- * = machines d'ancienne construction
- (A) = non illustré
- (B) = uniquement accessoire optionnel
- (C) = n'est plus livrable départ usine
- (D) = pas de pièce de rechange séparée
- (1,2 ...) = différentes exécutions